

Um ein optimales Verlege- bzw. Verklebeergebnis zu erzielen, empfehlen wir das Nassbettklebverfahren mit einem der folgenden Klebstoffe anzuwenden:

Bostik Findley Power-Elastic
Eurocol 643 Eurostar Fibre
Kiesel Okatmos Star 110
Mapei Ultrabond ECO V4 SP FIBER
PCI PKL 326
Schönox Durocoll
Thomsit K 188S
Uzin KE 66
Wakol D3320
Wulff Supra-Strong & Ultra-Strong

Bei Verwendung eines anderen Klebstoffs sind unbedingt unsere Freigabe sowie die Freigabe des Klebstoffherstellers in schriftlicher Form einzuholen.

Klebstoff Sonder-Systeme

Eine Verklebung mit Sigan-Produkten und Rollklebstoffen/-fixierungen fällt unter die Sparte der Haftbettklebungen, daher kann **nie** die Endfestigkeit eines Nassbettklebstoffes erreicht werden!

Uzin sigan 1/2/3/Elements/Elements Plus
Schönox iFloor
Wakol D3330

Um das Maßänderungsverhalten des Bodenbelages zu minimieren, empfehlen wir daher folgendes Vorgehen:

- 1. Untergrundvorbereitung:** gem. der jeweiligen Verlegeanleitung des jeweiligen Herstellers und nach den Regeln des Fachs. Herstellervorschriften sind zwingend zu beachten!
- 2. Akklimatisierung:** Bodenbelag **mindestens 48 Std.** im zu verlegenden Raum akklimatisieren. Keine direkte Sonneneinstrahlung der zu belegenden Fläche vor, während und 12 Std. nach der Verlegung.

Bei der Verwendung von Haft- und Rollklebstoffen kann **keine** Haftung für das Maßänderungsverhalten der Produkte übernommen werden!

