

SKANDO

— Natürlich stilvoll —

Strips

Benötigtes Zusatzmaterial:

- Reinigungsutensilien, um die Wand zu reinigen
- Wasserwaage
- Abstandslehre (liegt dem Produkt bei)

1. Wand vorbereiten

Säubern Sie zuerst die Wand und entfernen Sie sämtliche Fremdkörper, Staub- und Fett-rückstände.

2. Klebefolie abziehen

Ziehen Sie die Folie der Lamelle ab. Achten Sie darauf, dass die Klebefläche nicht verschmutzt wird.

3. Lamellen anbringen

Drücken Sie den Lamellen fest an die Wand. Nutzen Sie dabei immer eine Wasserwaage und die bei-gelegte Abstandslehre für einen gleichen Abstand von 16,5 mm zwischen den Lamellen.

Comfort & Pro

Benötigtes Zusatzmaterial, wenn Sie das Paneel mit der Wand/Decke verschrauben:

- Reinigungsutensilien, um die Wand zu reinigen
- Wasserwaage
- Schleifpapier
- Akkuschrauber / Bohrmaschine je nach Untergrund
- Schrauben / Dübel

1. Wand vorbereiten

Säubern Sie zuerst die Wand und entfernen Sie sämtliche Fremdkörper.

2. Paneel vorbereiten

Bohren Sie für ein sauberes und stabiles Ergebnis das Paneel und den Untergrund vor.

3. Paneel anbringen

Schrauben Sie die Schrauben durch den HDF/Filz in die Wand. Nutzen Sie bei beiden Varianten eine Wasserwaage.

Pflegehinweise

Reinigen und pflegen Sie die Wandpaneele nur mit einem leicht feuchten, gut ausgewringenen Tuch oder Wischlappen. Vermeiden Sie die Verwendung von

scharfen Reinigungsmitteln, Dampfgeräten und Mikro-faser-Tüchern. Achten Sie darauf, dass kein stehendes Wasser auf den Paneelen verbleibt.