

REINIGUNG & PFLEGE

HOLZ – FÜR HOLZBÖDEN MIT HARTWACHS-ÖL

Wichtige
Informationen
zur Pflege von
Holzböden mit
Hartwachs-Öl

Allgemeine Hinweise

Das Sortiment an Reinigungs- und Pflegeprodukten von Tarkett erleichtert die Pflege und hält Ihren Boden frisch und sauber. Wenn Sie die folgenden Pflegehinweise einhalten, können Sie die Lebensdauer Ihres Holzbodens verlängern. Denken Sie daran, dass gebürstete und gebeizte Böden häufiger gepflegt werden müssen. Tragen Sie daher vor der Nutzung des Bodens eine Schicht Tarkett Refresher für Holzböden mit Hartwachs-Öl (klar), Osmo 3029 (klar) oder Osmo 3087 (weiß) auf.

Beachten Sie! Der Refresher ist leicht entzündlich. Legen Sie gebrauchte Lappen in einen Beutel mit Wasser, streichen Sie die Luft raus und binden Sie das offene Ende des Beutels fest zu. Lesen Sie das technische Datenblatt und/oder Sicherheitsdatenblatt des ausgewählten Produkts.

Oberflächenschutz

Bedenken Sie, dass Schotter, Sand und Feuchtigkeit den Boden beschädigen können. Ein effizientes Fußmattensystem kann die Verschmutzung von Böden deutlich reduzieren. Verhindern Sie Schmutz und Feuchtigkeit an der Haustür mit geeigneten Eingangsmatten. Je mehr Schmutz Sie auffangen, desto weniger Reinigung ist erforderlich, denn die meisten Verschmutzungen kommen von außen.

Möbel mit Schutzpads und Stuhlmatte unter Stühlen mit Rollen verringern die Gefahr von Einkerbungen und Kratzern auf dem Fußboden. Möbel müssen angehoben und dürfen nicht über den Boden geschoben werden. Denken Sie daran, Filz pads regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen. Holz ist ein natürliches Material, das je nach Holzart unterschiedliche Eigenschaften hat. Die Härte variiert je nach Holzart, was zu einer unterschiedlichen Empfindlichkeit gegenüber Eindrücken führt. Flüssigkeiten müssen sofort aufgewischt werden. Alle Holzböden neigen dazu, ihre Farbe unter UV-Einfluss zu verändern. Dies ist ein natürlicher Prozess, der nicht vermieden werden kann. Zum Beispiel haben Böden, die mit Teppichen bedeckt sind, weniger Farbveränderungen als Böden, die nicht bedeckt sind.

Beachten Sie! Kleben Sie niemals direkt auf den Boden.

Raumklima

Das richtige Raumklima und die richtige Luftfeuchtigkeit sind wichtig. Die relative Luftfeuchtigkeit (RH) in Innenräumen sollte bei 30–60 % RH gehalten werden, um Bewegungen (Ausdehnung/Schrumpfung) des Bodens zu minimieren. Um übermäßige Feuchtigkeit (während Bauarbeiten oder bei normaler Feuchtigkeit im Sommer) zu vermeiden, ist eine gute Belüftung erforderlich. Durch den Einsatz z. B. eines Luftbefeuchters kann eine übermäßige Trockenheit während der Heizsaison im Winter verhindert werden. Alle Holzböden von Tarkett, mit Ausnahme von Buche, können auf einem selbstregulierenden Warmwasser-Fußbodenheizungssystem verlegt werden. Die Temperatur auf der Bodenoberfläche, einschließlich der mit Teppichen bedeckten Bereiche, darf 27 °C nicht überschreiten.

Reinigung

Für die tägliche Reinigung muss der Boden nur gewischt, trockengewischt oder abgesaugt werden. Wenn Sie Wischtücher o. Ä. verwenden, sollte der Boden nach ca. 10 Sekunden wieder trocken sein.

Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie einen leicht angefeuchteten Mikrofaser mopp. Schnurmoppköpfe hinterlassen zu viel Wasser und werden nicht empfohlen. Um ein perfektes Ergebnis zu erreichen, geben Sie Tarkoclean für Holzböden mit Hartwachs-Öl (weitere Informationen auf der Flasche) oder ähnliche Reinigungsmittel für Holzböden mit Hartwachs-Öl hinzu. Die Oberfläche sollte nach 1–2 Minuten trocken sein.

Beachten Sie! Holzböden von Tarkett sollten nicht mit Bodenseife auf Kiefern- oder Leinölbasis gereinigt werden, da sie den Boden austrocknen.

Pflege

Um die Oberfläche Ihres Holzbodens mit Hartwachs-Öl länger nutzen zu können, empfehlen wir, ihn zweimal jährlich mit Tarkett Refresher für Holzböden mit Hartwachs-Öl zu pflegen (je nach Abnutzung). Für weiß pigmentierte Böden können Sie stattdessen Osmo 3087 weiß verwenden. 2 Teelöffel reichen für ca. 1 m², 0,5 Liter für 35–50 m². Schütteln Sie die Dose und tragen Sie das Produkt mit einem Mikrofaser mopp sehr sparsam auf die saubere, trockene Fläche auf.

Der Einsatz von Tarkett Refresher für Holzböden mit Hartwachs-Öl erhöht den Glanzgrad von Produkten mit Proteco-Hartwachs-Öl leicht.

Regelmäßige Pflege

Intervall: Alle 4–5 Jahre, je nach Abnutzung.

- Saugen Sie den Boden ab und achten Sie darauf, dass kein Schotter oder Ähnliches zurückbleibt, was die Oberfläche während der Reinigung beschädigen könnte.
- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich von Hand mit einem roten Scheuerblock oder einer Einscheibenmaschine mit weißem Polierpad (nicht scheuernde Scheibe). Verwenden Sie Tarkett Tarkoclean für Holzböden mit Hartwachs-Öl. Die Dosierung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad (siehe Verpackung).
- Wischen Sie den Boden mit einem Mikrofaser mopp und sauberem Wasser nass, sodass keine Reinigungsmittel oder Schmutzreste zurückbleiben. Verwenden Sie Wasser immer sparsam auf Holz.
- Lassen Sie die Oberfläche mindestens 30 Minuten trocknen, bevor Sie mit weiteren Arbeiten beginnen.
- Sobald die Oberfläche vollständig trocken ist, tragen Sie mit einer Bürste, einer Mikrofaserwalze oder einer Einscheibenmaschine mit weißer 3M-Scheibe eine sehr dünne Schicht Osmo Pflegeöl 3079 transparent oder 3440 weiß (oder ein gleichwertiges Produkt) in Maserungsrichtung auf. Der Glanzgrad kann je nach Holzart, Oberfläche, verwendeter Ölmenge und Methode variieren.
- Überschüssiges Öl kann mit einem fusselfreien Tuch getrocknet/verstrichen werden.
- Lassen Sie den Boden etwa 3–5 Stunden trocknen. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung. Die Trocknungszeit gilt bei normalen Klimabedingungen, 20 °C und 50 % RH. Bei niedriger Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit erheblich.



Flecken entfernen

Die Holzböden von Tarkett sind bereits nach der Fertigung sehr widerstandsfähig gegen Flecken. Generell sollten Flecken so schnell wie möglich entfernt werden, bevor sie trocknen und aushärten. Beachten Sie die Anweisungen im Leitfaden. Dort finden Sie Informationen zur Art des Reinigungsmittels, das Sie verwenden sollten.

Mischen Sie Tarkoclean für Holzböden mit Hartwachs-Öl mit lauwarmem Wasser (Verhältnis 1:1) und verwenden Sie einen feuchten Mikrofasermopp.

Refresher für Holzböden mit Hartwachs-Öl: Schütteln Sie die Dose und verteilen Sie das Produkt mit weißem Scheuer-Nylon oder einem Mikrofasermopp. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie an dem Fleck reiben. Der gelöste Schmutz kann abgewischt werden.

Wischen Sie das Produkt anschließend mit einem gut ausgewringenen Tuch ab. Verwenden Sie bei schwarzen Schuhspuren einen Radiergummi.

FLECK	ENTFERNT DURCH
Früchte, Beeren, Saft, Erfrischungsgetränke, Bier, Wein, Milch, Sahne, Kaffee, Tee, Schokolade	Mildes ammoniakfreies synthetisches Reinigungsmittel wie Tarkoclean* in lauwarmem Wasser
Fett, Gummispuren, Öl, Teer, Asphalt	Refresher** oder Osmo weiß pigmentiert 3087
Tinte, Filzstifte, Schablonenfarbe, Schwarzfärbungen, Farbe, Buntstifte usw.	Refresher** oder Osmo weiß pigmentiert 3087
Urin, Erbrochenes	Mildes ammoniakfreies synthetisches Reinigungsmittel wie Tarkoclean* in lauwarmem Wasser
Blut	Kaltes Wasser

*Tarkoclean für Holzböden mit Hartwachs-Öl

**Refresher für Holzböden mit Hartwachs-Öl

Aufarbeitung

Wenn die Oberfläche vollständig erneuert werden muss, empfehlen wir, die Oberfläche mechanisch bis auf blankes Holz abzuschleifen und nachzubehandeln.

Beachten Sie, dass sich dadurch das Erscheinungsbild des Bodens ändert, insbesondere bei Produkten mit gefasteten Kanten sowie gebürsteten und/oder farbigen Oberflächen.



Das Proteco-Oberflächenbehandlungssystem umfasst ein komplettes Sortiment an Reinigungs- und Pflegeprodukten, die speziell für die tägliche und regelmäßige Pflege der Holzböden von Tarkett entwickelt wurden. Um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, verwenden Sie nur Tarkett-Produkte auf Ihrem Holzboden und befolgen Sie die Anweisungen genau.